


Anschluss Somfy Motoren

Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io


Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3



Somfy Orea RTS | Somfy Sunea io

Anschluss ohne Hirschmann STAK – STAS3




Anschluss Somfy Motoren

Somfy Orea WT | Somfy LT


Somfy Orea WT

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3 / max. 3 Orea WT parallel



Somfy LT

Anschluss mit Hirschmann STAK – STAS3



Anschluss Somfy Motoren

Sicherheitshinweise



- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich ausser Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
- Elektrische Anschlüsse so ausführen, dass sie jederzeit **zugänglich und abschaltbar** bleiben.
- Verdrahtungsarbeiten im spannungslosen Zustand ausführen.
- Die angegebene Schutzart ist nur bei einem unversehrten und vollständigen Gehäuse gegeben.
- Die örtlichen Bestimmungen sind zu beachten.